
MID 系列变频器操作手册

1. 布线时的注意事项

主电路

- 1) 如果把电源输入端子(R、S、T) 和电机用输出端子(U、V、W) 接反了,则变频器会受到损伤,绝对不可这样接线。
- 2) 请不要让电机输出用端子(图)(U、V、W)接地。




- 3) 请不要让电机输出用端子(U、V、W)之间短路。
- 4) 在开动变频器时,请按照标准接线图使用熔丝断路器和热敏继电器。请参照 5—3 "布线用机器的选定"。
- 5) 地线端子(E) 为变频器的框架地线(FG), 请按第三种接地(100Ω 以下, ¢1.6mm以上)的标准接地。
- 6) 请务必将已设置电机的进相电容器取下来。
- 7)对主电路端子(R、S、T、U、V、W)请务必用绝缘外皮的压焊端子。

控制电路


- 1) 加在输出端子(01、COM)上的电流请不要超过 DC24V、50MA,也不要加反极性电压。
- 2)输入端子(11—14)的内部结构是:以大约 2.5 千兆由大约 8V 拉制而成,可用接点或敞开式调整器进行控制,请不要由外部加压。

11~14的内部电路如下



3)请不要把设定频率用电源端子(5V)和控制用地线端子(G)短路。


- 4) 当用输出端子(01 COM)直接驱动继电器时,请插入续流二极管(FD)。
- 5)接在控制电路上的电线请用胶合线或屏蔽线。



- 6) 请把屏蔽线的屏蔽部分接地。
- 7)接在控制电路上的电线要与动力线分离。
- 8) 关于电线的固定,要用螺丝刀垂直对准接线柱加以固定。


2 安全注意事项

2-1 MID***W**的情况



进行外部频率设定的情况

- * 电机在以最高频率运转,由于外部频率设定标度盘的位置,设定频率用电流接线端子(5V)和控制用地线端子(G)会短路。因此,请务必把短路棒去掉之后再布线。
 - * 关于外部频率的设定,请将电位器面板向左旋转到最大限度后再进行。



2-2 布线用器件的选定

(1) 熔丝断路器、电磁接触器、热敏继电器(以上为松下电工的商品型号)和电线的选定

变频器型号	适用电机	熔丝断路器	电磁接触器*1	热敏继电器*1	电线*2
	(KW)	(额定电流值)	(接点的构成)	(电流调整范围)	(mm2)
MID011A1X	0.1	BBP25 (5A)	BMF61824	BMF902E	2.0
			(3P+1a)	(0.95~1.45A)	
MID021A1X	0.2	BBP25(5A)	BMF61842	BMF904E	2.0
			(3P+1a)	(1.7~2.6A)	
MID041A1X	0.4	BBP25(10A)	BMF61842	BMF907E	2.0
			(3P+1a)	(0.98~4.2A)	
2	0.1	BBP25(5A)	BMF61842	BMF901E	2.0
MID01 *1× 3			(3P+1a)	(0.5~0.75A)	
2	0.2	BBP25(5A)	BMF61842	BMF902E	2.0
MID02 *1×			(3P+1a)	(0.95~1.45E)	

3					
2	0.4	BBP25(5A)	BMF61842	BMF904E	2.0
MID04 *1×			(3P+1a)	(1.7~2.6A)	
3					
2	0.75	BBP25(10A)	BMF61842	BMF907E	2.0
MID08 *1×			(3P+1a)	(2.8~4.2E)	
3					
2	1.5	BBP25(15A)	BMF61842	BMF915E	2.0
MID15 *1×			(3P+1a)	(5.0~8.0A)	
3					

注)端子盘螺丝钉尺寸

控制电路端子

M3 螺丝钉

主电路端子/地线端(E)

M4 螺丝钉

(2) 继电器的选定

为防止接触不良,用于控制输入端子("11—14")等控制电路的继电器请使用小信号用的(最低保证电流在 1MA 以下)

(参考例)

松下电工: DS 形 NK 形 HC 形

欧姆龙: G2A 形

(3) 控制电路用开关的选定

当用开关代替继电器时,为防止接触不良,请使用微弱电流用的

(参考例) 日本开关: M-2012J-G

- 注: *1 当有几台机器同时运转时,请结合电机选用电磁接触器和热敏继电器。
 - *2 电机用电线是指变频器和电机之间的距离在 20M 以内的场合。 距离超过 20M 时请增加尺寸。
- *1 当有几台机器同时运转时,请结合电机选用电磁接触器和热敏继电器
- *2 电机用电线是指变频器和电机之间的距离在 20M 以内的场合,距离超过 20M 时请增加尺寸。

3、运转

3-1 运转前的检查

在设置好、布线完毕、开始运转之前,请进行如下检查:

布线有无错误(尤其是电源输入端子 R、S、T 和输出端子 U、V、W 的连接有无错误)。输入电源是否符合额定值。

有无因短碎电线等而发生短路的地方。

螺丝钉、端子等是否有松动的。

负载一侧是否有短路、接地的。

3-2 运转方法

选择不同的频率指令和运转指令,MID系列变频器可进行如下六种运转:

	频率指令			运转指	令	参数的设定	
	操作	电 位	端子	操作	端子板	频率指令选择*2	运转指令选择
	盘	器 *2	板	盘			
		面板	(FIN				

1	0			O*	O*	PnL (操作板)	boTH (两方)
2		O*	0	O*	O*	0-5 (端子板)	boTH (两方)
3	О			0		PnL (操作板)	PnL (操作盘)
4		O*	0	0		0—5(端子板)	Pnr (端子板)
5	О				O	PnL	Ter (端子板)
6		O*	О		0	0—5	Ter (端子板)

- *1) 当运转指令对操作盘和端子板两方都有效时,端子板优先。操作盘运转开关只有在端子板的正转/停止开关"11"和反转/停止开关"12"都断开时才有效。另外,当端子板上的"11"和"12"中的任何一个或两方都接通时,操作盘运转开关的原有状态就被取消。
- *2) 当 "17 频率指令选择"为 "PnL"时的输出频率范围为 "75 上限频率"、"76 下限频率"的范围。另外,"0—5"时的输出频率范围为用 "输入 73.5v 时的频率"和 "输入 74.0V 时的频率"设定的范围。详见 P29。
- *3) 只装在 MID***V/W **上,出厂时,端子板 "FIN"和 "5V"是用短路棒短路的。当你使用端子板 "FIN"时,请去掉短路棒,将控制面板转到最大。

使用端子板"13"和"14",除可进行通常的运转、停止外,还可进行:

●多达四种的多种速度运转

●两种加减速时间选择

●正转、反转、缓转

●外部强制触发指令

●自由运转指令

●断路复位指令

3-3 试运转

- 1) 为了安全,请先进行如下作业:
 - ●请先让电机单独运转
 - ●把控制端子板的输入全部断开。
- 2)接着接通电源(接通变频器输入侧的熔丝断路器(NFB)和电磁接触器(MC)之后,按如下顺序进行试运转,并检查运转状态。

2月1750172011	风运转, 升位:	旦色投扒心。			
操作内容	电位器面板	操作盘		备考	
		位置	4位 LED		
①接通电源				电源接通时为监视方式	
			0.0	(输出频率显示)	
频率为设定方法因	司操作盘规格。	(型号) 而异,			
V				A	
当为 MID*** *	***时,用电位	器面板设定;	当为 MID***	***时	
W	用操作盘的开关设定				
②频率设定	向右转到最 大*1	按 △ 设	0.0	显示第 O 速度(出厂设定为 0.0Hz)(若 3 秒钟内不触动开 关,则退回监视方式,因此, 这时请再按 △ ▽	
			60.0	把第0速频率设定为60Hz	

		定频率*2		
③退回监视方式				若 3 秒钟内不触动开关,则
			0.0	退回监视方式
④运转(正转)	按 rUn			频率渐渐变化
指令			60.0	
⑤停止指令	按 STOP			频率渐渐变化
			0.0	

^{*1)}即使调整电位器面板,4位LED显示也呈 0.0 状态。

{试运行时的检查点}

- ①电机转动是否顺利,有无异常声音、振动。
- ②加减速是否顺利。
- ③电机的放置方向是否合乎要求。
- 如果发生了变频器触发等异常现象,请参照料"问题与对策"采取相应措施。变频器触发时,操作盘的 4 位 LED 上会显示出触发的原因,电机呈自由运转状况。关于显示,请参照 7-3 "监视"项。


3-4 运转机能

MID 系列具有如下运转机能,可用操作盘和端子板的开关下指令。

运转机能	说明
通常运转	■ 带有加减速时间的运转机能,加减速时间的范围是 0—3600 秒,加减速分别设定。
缓进运转	■ 加减速时间为 0 的运转机能,最适合于定位等。将"运转方式"定为缓进运转方式,可进行缓进运转。将控制端子"13—G"之间短路后,通过正转或反转指令,可输出缓进频率,这样可由通常运转变为缓进,也可由缓进变为通常运转。缓进频率可在 0—30HZ 的范围内设定。过高时,有时会因过电流而触发,请注意这一点。
自由运转停止 直流制动	■ 可以切断加在电机上的电压,使电机处于自由运转状态。在加机械制动器时有用。但即使自由运转停止了,如果触摸电机用输出端子(U、V、W),也会有触电的危险。因此,请注意这一点。 ■ 在变频器由运转状态转入停止状态时,给电机加直流电起动制动器的机
器	能
定位直流制动器	■ 当在进行通常运转中发出停止指令时,机器会慢慢停下来;当输出频率 变为 3HZ (可用参数改变)时,制动器便起动。 ■ 在把设定频率定为 0 时,输出频率一变到 1HZ 以下,制动器就起动。 ■ 制动强度器的制动强度 (转矩)和制动时间可用参数设定。
急刹车(全域)直流制	■ 当在进行通常运转中发出停止指令时,不是缓慢停下来,而是立即起动制动器。
动器	■ 制动强度(力矩)和制动时间可用参数设定。 ■ 制动时间为"定位直流制动器方式"的2倍。

^{*2)}用 △ 增加频率,用 △ 减少频率。

(直流制动器的运转图例)



- *1 为变化 50HZ 的时间,加减速时的设定方法,请参照 7"操作"项。
- *2 请参照 6—5"运转方式"项。
- *3 "缓进频率"的设定方法请参照7"操作"项。
- *4 "直流制动器选择"的设定方法,请参照7"操作"项。

3-5 运转方式

MID 系列具有如下运转方式

请用参数"18 运转方式选择"来选择运转方式。选择的方法请参照7"操作"项。

运转方式		端子板的机能			"18 运转方
	11	12	13	14 *1	式选择"的值
缓进运转方	正转	反转	缓进运转指令	自由运转/外部强制触发/	JOG
式			*2	第 2 加减速时间/触发复	
				位	
2 种速度运转	正转	反转	频率设定选择	自由运转/外部强制触发/	2
方式				第 2 加减速时间/触发复	
				位	
4种速度运转	正转	反转	频率设定选择		4
方式					(出厂设定)

当为 2 种和 4 种速度运转方式时,依据频率设定选择端子"短路"/"开路"可进行下表中的多种速度运转。当端子全部开路时,可选择第 0 速频率,用参数"00 设定频率(第 0 速)"或者电位器面板、设定外部频率标度盘进行设定(用"17 频率指令选择"把第 0 速频率变为参数设定,或者变为电位器面板、外部设定,请在二者之间进行切换。

在 4 种运转方式"出厂设定"下的频率设定

"13"一"G"间	"14"—"G"间	频率设定
开路	开路	第零频率
短路	开路	第1频率
开路	短路	第2频率


短路	短路	第3频率

在2种运转方式下的频率设定

"13"一"G" 间	频率设定
开路	第零频率
短路	第1频率


- *1 用 "4714 机能选择" (P28) 进行选拔。
- *2 把 "13" "G" 之间短路后,通过把 "11" "G" 之间或 "12" "G" 之间短路,可以进行 JOG (缓进) 运转。
 - ■在缓进运转方式下的运转图例

"14 机能选择"选成 THr: 外部强制触发时




■在2种速度运转方式下的运转图例

把"14 机能选择选定"为 U—d : 第 2 加减速时间时




■在4种速度运转方式(出厂设定)下的运转图例



4、操作

4-1 主机操作盘

(1) 机能的概要




主机操作部由 4 位 LED 8888,方式开关 MODE,设定开关 △▽ 运用转开关、停止 开关 STOP 构成,可进行通常的运转与停止,参数的确认与变更上一层楼、变频器的状态显示)输出频率、设定频率、异常状态等),也可解除触发时的断路。

(2) 构成

● 各种方式的说明

监视方式	显示输出频率、设定频率、变频器的直流电压中的一个。这些可用参数
	"60 监视方式切换"进行切换。接通电源时为此方式。
参数号方	把参数的号码(00~99)显示在 4 位 LED 的前两位。(例 00)请选择
式	想用△▽开关确认和变更的参数。*1
	在这种方式下,若 3 秒钟不触摸 MODE,△▽则退回监视方式。若再按
	MODE 可显示前面的参数号。
参数值方	以闪亮方式显示参数的内容(设定值)。
式	请用△▽ 开关进行变更。



*1) 出厂时,参数号码按 10~3 "参数一览表"上的顺序显示。

●各方式之间的变化

4-2 参数的设定

MID 系列具有调整其特性等的参数。参数可用操作盘设定。请将其调整到最适合户外运转条件的状态后使用。

参数有 50 种,但为了便于用户的使用,可根据用户的使用频度取胜制可设定的参数量; 另外,对常用数量也提供了容易设定的条件(参数抽出);我们将这些称为"一页机能"。可 依据这种机能将其设定为贵方专用的规格。

出厂时已将最常用的15个参数置于可设定的状态。

参数的变更方法、抽届法和设定法如下所示:

■可设定参数的变更法 例)把 "可设定参数"由 15 变为 50。

操作内容	主机操作盘		备考
	开关	4位 LED	
①接通电源		0.0	接通电源时为监视方式
②调用"可	按 MODE	00.	。显示参数号
设定参数			。(约3秒钟不触动开关会退回
量"	按▽	00	到监视方式,故这时请再按一
			次 MODE
	连续按▽约 10 秒钟		。可显示,连续按大约 10 秒
		15	钟。
			》出厂时预设为 15
③变更参数	依据△▽设定为 50	50	
④退回到监	按 MODE	00	。显示参数号
视方式		0.0	。约3秒钟退回监视方式

■参数抽出法 例) 把第 2 个参数 "01 第 1 速度频率" 变为 "21 加速时间"。

操作内容	主机操作盘		备考
	开关	4位 LED	
①接通电源		00	监视方式

②调用"99	按 MODE	00.	。显示参数号
参数抽出"			。(约3秒钟不触动开关会退回
	连续按 △约 10 秒钟	99	到监视方式,故这时请再按一
			次 MODE
			用最后的参数操作
	从△松手	99	(表示其后没有参数消失)
③变更参数	按 MODE	01	。显示顺序(第1个)*2
*1	按△	02	。显示顺序(第2个)
	按 MODE	01	。显示参数号(出厂时为"01
	依据△▽设定为参数号为	21	第一速度频率"
	21		。"21 加速度时间
	接 MODE	99	。显示参数号
		0.0	。约3秒钟退回监视方式

- *1) 若要进行反复抽出时,请反复进行③的操作
- *2) 00--- 表示显示的顺序。

■ 加速度时间的设定方法 例) 把 "21 加速度时间"设定为 1.00 秒

操作内容	开关	4位 LED	备考
接通电源		0.0	。监视方式
调用 "21 加速	按 MODE	00	。显示参数号(约3秒不触动开关
度时间"	按△之后选择 21	21	会退回到监视方式,故这时请再按
			一次 MODE)
			。"21 加速度时间"
设定为 10.0 秒	按△ MODE	5.0	。出厂时预设为5秒
	用设定为 1.00	1.00	
退回到监视方	按 MODE	21	。显示参数号
式		0.0	。约3秒钟退回监视方式

■ **用外部频率设定标度盘设定频率的方法** 例 把 "17 频率指令选择"设定为 0-5(0-5V) 按 MID****V/W **的出厂设定, "17 频率指令选择"为 0—5 以下的操作是 MID**A/B **的例子

操作内容	开关	4位 LED	备考
①接通电源	按 MODE	0.0	。监视方式
②调用"17加		00	。显示参数号
速度时间"	按△之后选择17		(若大约3秒钟不触动开关会退回
			到监视方式,故这时请再按一次
			MODE)
		17	。"17 频率指令选择"
③设定为 0一	按 MODE	PnL	。出厂时预设为操作盘
5V	按△	0-5	。显示参数号
	按 MODE *1	17	。为了安全要断路
	存储变更了的内容	CAU(断路)	
④解除断路*2	同时按△▽	0.0	。监视方式

^{*1)} 按了正三角形或反三角形之后,要么移动参数号,要么在大约 3 秒钟内不触动开关使

其退回到监视方式,这样,变更内容就会被储存起来。

*2) 若在解除断路前按 MODE 开关,则显示出过去断路的原因,不能用正三角形或反三角形解除。这时请退回到现在短路的原因显示,解除断路。(详见 P25)

锁定参数的方法把"参数锁定"由 no (不锁定) 变为 Part (1 页锁定)

操作内容	操作盘		备考
	开关	4位 LED	
①接通电源		00	。监视方式
②选择可设定参数量	详见"可设定的参数量的变		请参照"参数的抽出法"
	更法"		
③调用"参数锁定"	按 MODE	00	。显示参数号
		99	(约 3 秒钟不触动开关
		99	会退回到监视方式,故这
	连续按Δ		时请再按一次 MODE)
			。显示——
	一旦松开▽		。则消失——。
	连续按△约10秒钟		。出厂时预设为不锁定
		n0	
④变更参数	用△或反三角形变更参数	ParT	。选择"一页锁定"
	按 MODE	00	。显示参数号
			(这时参数锁定有效:呼
			不出"可设定参数"
			"99 参数抽出"和"参
\\ ____\			数锁定)"

注意

- 在发出触发等警告和显示出异常时不能变更参数。
- 变更参数值后,要么移动参数号,要么保持原参数号不变而用不触动开关的办法使其 退回到监视方式,这样,变更的内容就被储存起来了。另外,若在变更参数的过程中电源 断了,则储存其最后的值。
- 几乎所有的参数在变更时其内容会反映在动作上,但以下的参数在变更时为了安全起见而断路。

使用时请先解除断路,解除断路的方法请参照9-3"断路的解除"。

"16 运转指令选择" "46 11 12 机能选择" "70 防止恢复供电再起动" "17 运转指令选择" "47 11 12 机能选择" "71 复试选择" "11 运转指令选择" "69 防止反转" "73. 5V 输入时频率" "74. 0V 输入时频率"

■ 若变更 "61 显示倍率",则以下参数的显示值等于原参数值显示乘显示倍率。显示数据—超过 9999,则用 16 进制只显示 1000 的位数。(详见 "61 显示倍率")

"00—03 第 0—3 速度频率" "41—44 跳变频率" "75 上限频率" "20 缓进频率" "73. 5V 输入时频率" "76 下限频率" "29 制动器开始频率" "74. 0V 输入时频率"

- 在变更参数的过程中,若变频器触发,则不能存储变更内容。如果需要的话,请解除 断路后再调整一次。
- 如果错误地把参数锁定了,请按以下顺序解除锁定。
 - 1) 切断电源,确认 LED 显示消失之后,边按 MODE 边接通电源。
 - 2) 调用"参数锁定",将其变为 n0。
 - 3) 切断电源,确认 LED 显示消失后再接通电源。

4-3 监视

(1) 频率监视

接通电源时,或在显示参数号时(4 位 LED 的上 2 位显示参数号),大约 3 秒钟不触动,则为监视输出频率状态。

(切换"60监视方式切换"也可以监视设定频率")

(2) 报警、异常监视

当变频器检查出报警和触发状态时,4位 LED 上则显示出报警和异常,这种显示最优先。 关于对策,请参照 9—2"保护机能"。

警告	异常	4位LED	内 容
О		L	电源电压不足
О		闪亮	电子热敏继电器工作
О		rEU.P.	防止反转
О	0	r.p.	防止恢复供电时再起动
_	О	0.c.	过电流触发
_	О	0.u.	过电压触发
_	О	0.L	外部强制触发
_	О	THr	电子热敏继电器
_	О	Err	CPU 错误
О	_	E.O.U	电流接通时过电压触发
	О	0.H	稳定器叶片过敏触发*3

报警	异常	4位 LED	内 容
			存储以下参数的变更
			"16 运转指令选择"
О	_	CAU.	"17 频率指令选择"
			"18运转指令选择"
			"4611 12 机能选择"
			"4714 机能选择"
			"69 防止反转"
			"70 防止恢复供电
			再起动"
			"71 复试选择"
			"73.5V 输入时频率"
			"74.0V 输入时频率"
О	_		参数初始化完了*1
О	_	Clr	断路因素清除完了*2

(3) 监视过去的触发原因

"81 触发原因①"—"85 触发原因⑤"上存储有过去 5 次触发的原因,可以象设定参数那样进行确认。当处于断路状态时,可用下列方法进行确认。

操作内容	开关	4位 LED	备考
发生触发		0. C	例) 过电流触发
①确认前一次的原	按 MODE	81	"81 触发原因"
因	接 MODE	0. U	"81 触发内容"
			例)过电压触发
②确认前两次的原	按 MODE	81	显示号码
因	按△	82	"82 触发原因"
	接 MODE		显示"82"内容,若没有在则为空白
③确认前 3-5 次的原因	反复进行②的操作		

④退回到现在的触	按 MODE 显示号	85	显示号码
发显示*4	码	0. C	约3秒钟退回到监视方式

*4)在显示参数号(81^85)的状态下,若不触动开关,则 3 秒钟后退回到现在的触发显示。用同时按 $\Delta \nabla$ 的方法解除断路,请在现在的触发显示状态下进行。

4-4 参数的机能

号码	参数名	说明	显示 顺序
_	可设定参数量	能设定可确认和变更的参数个数,详见"可设定参数的变更方法"。	_
00	设定频率 (第0速)	可设定想运转的频率,当"17频率指定选择"为 PnL 时有效。	01
01	第 1 速度频度	可设定多个速度运转时的频率,当"18运转方式选择""为"	02
02	第 2 速度频度	两个速度运转方式时,第一速度频度有效;为"四种速度运	03
03`	第3速度频度	转方式"时,第1-第3速度频率有效。	04
16	运转指令选择	可从下列指令中选择运转指令	05
		● PnL (Panel): 主机操作盘的 rUn 开关	
		● TEr (TERMInAL): 输入端子"11"、"12"	
		● boTH: 对主机操作盘、输入端子双方有效(出厂时的	
		设定)	
		*若选择 PnL,则不能把输入端子"11"—"14"作为运转	
		指令使用。	
17	频率指令选择	究竟是用"00设定频率(第0速)"设定第0速度频率,还	06
		是用频率设定用输入端子 "F1 N"或电位器面板(当为	
		MID***V**时)设定,可进行选择。	
		● PnL "00 设定频率 (第 0 速)"	
		● 0—5 频率设定用端子 "FIN" (电压指令) DC0—5V 或电	
		位器面板(当为 MID***V**时)	
18	运转方式选择	这是选择运转方式的参数	07
		● 2 两种速度运转方式	
		● 4 四种速度运转方式(出厂时设定)	
		● JOG 缓进运转方式	
19	堵转	可调整低频领域的变频	08
		器输出电压,可调整电压。	
		*若设定过大,有时会因	
		过电流而触发,请注意这一点。	
		输出频率	
21	加速时间	可决定加减速时输出频率的变化率	09
31	减速时间	。用变化 50HZ 的时间设定	10
		。设定为0秒时,实际上为0.05秒	
		。3 秒以下刻度单位为 0.02 秒;3—10 秒为 0.1 秒;10 秒	
		以上为1秒。	

20	缓进频率	可设定缓进运转时的频率	11
30	载波频率	这是选择载波频率的参数,可进行以下8种选择:请在电机停止时变更载波频率,运转时不发生变化。	12
		设定值 载波频率 设定值 载波频率	
		0 1. 2KHz 4 8. 0khZ	
		1 2.6KHz 5 10.1KHz 出厂进设	
		2 3.9KHz 6 12.0KHz 定	
		3 6. 0KHz 7 14. 9KHz	
号码	参数名	说明	显示 顺序
35	基准频率	可结合电机的额定值, 最高输出电压	13
		在 30—240HZ 的范围 调整范围	
		内,任意设定底频率 (30 ² 40HZ)	
		(在恒转矩领域的最	
7 0		高频率) 输出频率 基准频率 基准频率	- 4
79	电子热敏继电 器	可调整电子热敏继电 ★ 50 100 急炸	14
	命	器发挥作用的范围 动 50 100 参数	
		定电流的百分率设定 时	
		● 当电机电流超过额定值 间	
		时,操作盘显示部会闪亮	
		● 若设定 n0, 则电子热	
		敏继电器的功能失效。 电机电源 100% 150%	
86	参数初始化	可将所有参数初始化为标准的出厂设定值。(初始化方法)	15
		①用 Δ 开关设定 YES 后,保持原状,切断电源。	
		②显示消失后,接着在接通电源时初始化,在 4 位 LED	
		上显示・・・・	
		③因在这种状态下变频器不工作,所以,请再次切断电源,	
		重新接通电源后使用。	
		个参数。敢于其它参数,请设定了"可设定参数量"之后,进行	行确认
	更。(详见 P22)		
号码	参数名		显示顺序
22	第 2 加速度时间	19 可设定第 2 加减速度时的加减速度时间 当将近"4714	16
32	第2减速度时间	机能选择"设为 U—d 第 2 加减速度时间时有效 16 17	17
25	直流制动器量值	可调整变频器由驱动状态变为停止状态时的直流制动器的	18
		* \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	

	94 77	715/11
		顺序
第 2 加速度时间	19 可设定第 2 加减速度时的加减速度时间 当将近"4714	16
第2减速度时间	机能选择"设为 U—d 第 2 加减速度时间时有效 16 17	17
直流制动器量值	可调整变频器由驱动状态变为停止状态时的直流制动器的	18
直流制动器时间	时间和量值。请参照6一4"运转机能"。 当时间、量值中	19
	的一个或两个都为0时为自由运转状态。 *选择急刹车(全	
	域)直流制动时的制动时间为定位直流制动的两倍。	
直流制动器选	可选择直流制动器的种类	20
择	● POS 定位 (出厂时的设定)	
	● -POS 急刹车(全域)	
	第2加速度时间第2减速度时间直流制动器量值直流制动器时间	第 2 加速度时间 第 2 加速度时间 19 可设定第 2 加减速度时的加减速度时间 当将近 "4714 机能选择"设为 U—d 第 2 加减速度时间时有效 16 17 直流制动器量值 直流制动器时间 可调整变频器由驱动状态变为停止状态时的直流制动器的 时间和量值。请参照 6—4 "运转机能"。 当时间、量值中 的一个或两个都为 0 时为自由运转状态。*选择急刹车(全 域)直流制动时的制动时间为定位直流制动的两倍。 直流制动器选 择 POS 定位 (出厂时的设定)

29	4154工445克	可调整工始加快完合古塔制和盟的叛变	21
29	制动开始频率	可调整开始加挂定位直流制动器的频率 ● 当根据停止指令由通常运转变为缓慢停止时,若输出频	21
		率低于"制动开始频率"的话,加挂直流制动器。	
		● 在通常运转状态下,当因设定频率低而停止时,不论"制	
		→ 任題市 超 表	
36	具方绘山由压		22
30	最高输出电压	可调整最高输出电压 最高输出电压 最高输出电压	22
	的调整	(低频率电压) 输 调整范围	
		在输入电压的 0─100% 出	
		的范围内可调整 电 基准频率	
0.7	以/D 7岁/可此。k此	正 输出频率	00
37	V/F 降低特性	可调整符合负载特性的 V/F 特性	23
		●1.0 恒转矩负载	
		●2.0 降低转矩负载 1.0 基准频率 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	
		可在 1.0-2.0 之间进行微调 输出频率	
号码	参数名	说明	显示
			顺序
41	缓进频率①—A	为了避免机械系统的共振, ↑ ②—B /	24
42	缓进频率①—B	可设两处不能设定频率的 设 ②—A ★	25
43	缓进频率②—A	地方。请以缓进频率①〈② 定 ①—A 👤	26
44	缓进频率②—B	进行设定。另外,在 A—B 频 ① 设定	27
		的范围内,为了能象右图 率 🗸 🛶	
		所示的那样设定频率 B, 在	
		频率被指令在 A—B 之间时	
		输出频率 B	
		●加减速时,即使在跳频领域	
		也输出频率	
		●若设定 A=B (出厂时的设定),	
		则跳频机能无效。	
46		或象下述那样切换端子"11"、"12"	28
		输入端	
		子 短路 短路 断开 断开	
		F. S. rS 正向运转 正向运转 停止 停止	
		Rs. Fr 运转 停止 停止	
		FS Rs: Fwd-Stop/Rev-Stop rSFr run-Stop/Fwd-Rev	
47	14 机能选择	可象下述那样选择输入端子"14"的机能	29
		● FrEE (FREE): "端子"— "G"—停止自由运转	
		● THr (TheRma1): "端子"— "G"—外部强制触发指令	
		● U-d (Up-Down): "端子"—"G"—第2加减速度时间选	
		择	

		● D + (D C +) (C地マッ (C N bbcrt4 た N tta A	
		● Rst (ReSet): "端子"— "G"—断路复位指令	
		*当要选择 THr 时,请在事前把"端子"—"G"间短路的状	
		态下进行,在断路状态下要触发。	
51	输出信号选择	可象下述那样选择"01"—"COM"间的输出信号 29	30
		● Trlp (TRlp): 断路输出信号 (断路时: ON*)	
		● STbL (StaBLe): 到达信号 (到达时: ON*)	
		● RUn (RUN): 运转/停止信号 (运转时: ON*)	
		● FrEE (FREE): 自由运转信号 (自由运转时: ON*)	
		● F(Fwd): 正向运转中的信号(正向运转中: 0N*)	
		● R(Rrv): 反向运转中的信号(反向运转中: 0N*)	
		*可用"55输出信号极性选择反转"输入信号的极性。	
55	输出信号极性	可使输入端子"01"—"COM"间的输出信号的极反转	31
	选择	● nOr (BOEmal): 工作时 ON (出厂时的设定)	
		● rEV (REVerse): 工作时 OFF	
56	失速时的加速	可调整防止加减速时失速的机能起作用时的加减速时间,用	32
57	 倍率	 对通常设定的加减速时间的倍率设定。	33
60	切换监视方式	可选择显示在 4 位 LED 上的内容。 当显示频率时,显示的是	34
		剩了下项"61显示倍率"后的值。	
		● 0-F 输出频率(出厂时的设定)	
		● S-F 设定频率	
		● Dc-U 受频器部的目流电压	
		● Dc-U 变频器部的直流电压	
号码	参数名	● Dc-U 受频器部的且流电压 说 明	显示
号码	参数名		显示顺序
号码 61	参数名 显示倍率		· ·
		说明	顺序
		说 明 可设定显示在 4 位 LED 上的值的倍率,可显示电机的同步转	顺序
		说 明 可设定显示在 4 位 LED 上的值的倍率,可显示电机的同步转 数和线速度等。	顺序
		说 明 可设定显示在 4 位 LED 上的值的倍率,可显示电机的同步转数和线速度等。 *若变更显示倍率,则所显示的关于频率下列参数	顺序
		说 明 可设定显示在 4 位 LED 上的值的倍率,可显示电机的同步转数和线速度等。 *若变更显示倍率,则所显示的关于频率下列参数的值是乘了显示倍率后的值。	顺序
		说 明 可设定显示在 4 位 LED 上的值的倍率,可显示电机的同步转数和线速度等。 *若变更显示倍率,则所显示的关于频率下列参数的值是乘了显示倍率后的值。 "00-03 第 0-3 速度频率" "73.5V 输入时频率"	顺序
		说 明 可设定显示在 4 位 LED 上的值的倍率,可显示电机的同步转数和线速度等。 *若变更显示倍率,则所显示的关于频率下列参数的值是乘了显示倍率后的值。 "00-03 第 0-3 速度频率" "73.5V 输入时频率" "20 缓进频率" "74.0V 输入时频率"	顺序
		说 明 可设定显示在 4 位 LED 上的值的倍率,可显示电机的同步转数和线速度等。 *若变更显示倍率,则所显示的关于频率下列参数的值是乘了显示倍率后的值。 "00-03 第 0-3 速度频率" "73.5V 输入时频率" "20 缓进频率" "74.0V 输入时频率" "75 上限频率" "75 上限频率"	顺序
		说 明 可设定显示在 4 位 LED 上的值的倍率,可显示电机的同步转数和线速度等。 *若变更显示倍率,则所显示的关于频率下列参数的值是乘了显示倍率后的值。 "00-03 第 0-3 速度频率" "73.5V 输入时频率" "20 缓进频率" "74.0V 输入时频率" "29 制动开始频率" "75 上限频率" "76 下限频率"	顺序
		说 明 可设定显示在 4 位 LED 上的值的倍率,可显示电机的同步转数和线速度等。 *若变更显示倍率,则所显示的关于频率下列参数的值是乘了显示倍率后的值。 "00-03 第 0-3 速度频率" "73.5V 输入时频率" "20 缓进频率" "74.0V 输入时频率" "75 上限频率" "75 上限频率" "76 下限频率" "76 下限频率" "76 下限频率" "8显示数据一旦超过 9999,则只用 16 进制显示千位,如下	顺序
		说 明 可设定显示在 4 位 LED 上的值的倍率,可显示电机的同步转数和线速度等。 *若变更显示倍率,则所显示的关于频率下列参数的值是乘了显示倍率后的值。 "00-03 第 0-3 速度频率" "73.5V 输入时频率" "20 缓进频率" "74.0V 输入时频率" "29 制动开始频率" "75 上限频率" "41-44 跳频频率" "76 下限频率" *显示数据一旦超过 9999,则只用 16 进制显示千位,如下所示:	顺序
		说 明 可设定显示在 4 位 LED 上的值的倍率,可显示电机的同步转数和线速度等。 *若变更显示倍率,则所显示的关于频率下列参数的值是乘了显示倍率后的值。 "00-03 第 0-3 速度频率" "73.5V 输入时频率" "20 缓进频率" "74.0V 输入时频率" "29 制动开始频率" "75 上限频率" "41-44 跳频频率" "76 下限频率" *显示数据一旦超过 9999,则只用 16 进制显示千位,如下所示: 例) 10000-A000	顺序
		说 明 可设定显示在 4 位 LED 上的值的倍率,可显示电机的同步转数和线速度等。 *若变更显示倍率,则所显示的关于频率下列参数的值是乘了显示倍率后的值。 "00-03 第 0-3 速度频率" "73.5V 输入时频率" "20 缓进频率" "74.0V 输入时频率" "29 制动开始频率" "75 上限频率" "76 下限频率" "41-44 跳频频率" "76 下限频率" "76 下限频率" "76 下限频率" "76 下限频率" "1111—111—1111—1111—1111—1111—1111—111	顺序
		说 明 可设定显示在 4 位 LED 上的值的倍率,可显示电机的同步转数和线速度等。 *若变更显示倍率,则所显示的关于频率下列参数的值是乘了显示倍率后的值。 "00-03 第 0-3 速度频率" "73.5V 输入时频率" "20 缓进频率" "74.0V 输入时频率" "29 制动开始频率" "75 上限频率" "76 下限频率" "41-44 跳频频率" "76 下限频率" "76 下限频率" "76 下限频率" "76 下限频率" "1111—111—1111—1111—1111—1111—1111—111	顺序
		说 明 可设定显示在 4 位 LED 上的值的倍率,可显示电机的同步转数和线速度等。 *若变更显示倍率,则所显示的关于频率下列参数的值是乘了显示倍率后的值。 "00-03 第 0-3 速度频率" "73.5V 输入时频率" "20 缓进频率" "74.0V 输入时频率" "29 制动开始频率" "75 上限频率" "76 下限频率" "76 下限频率" "76 下限频率" "76 下限频率" "11111—1111—1111—1111—1111—1111—1111—1	顺序
61	显示倍率	说 明 可设定显示在 4 位 LED 上的值的倍率,可显示电机的同步转数和线速度等。 *若变更显示倍率,则所显示的关于频率下列参数的值是乘了显示倍率后的值。 "00-03 第 0-3 速度频率" "73.5V 输入时频率" "20 缓进频率" "74.0V 输入时频率" "29 制动开始频率" "75 上限频率" "76 下限频率" "41-44 跳频频率" "76 下限频率" "76 下限频率" "76 下限频率" 10000-A000 111111 1111 1111 1111 1111 1	顺序 35

70	防止恢复供电	若设项为 YES,则可防止短暂停电和恢复供电后的再起动。	37		
10			31		
	时再起动	这是,在收到运转指令的状态下,或者暂停,或者一接通电			
		源就进行断路复位,显示报警 rP ,呈停止状态。	0.0		
71	重新运转选择	即使发生了触发,在"重新运转开始时间"后也能自动解除	38		
72	重新运转开始	断路, 谋求继续运行。虽然会按设定的次数进行重新运行,	39		
	时间	但如果不发生断路的时间超过约 120 分钟的话,则重新运行			
		的次数被初始化。			
		● n0 (N0): 不重新运行。(出厂时的设定)			
		● 1~4: 按设定的次数重新运行。			
		在重新运行中不输出断路信号("51输出信号选择"断			
		路时),但若达到了设定次数,则输出断路信号,停止运行。			
		*若把防止恢复供电再起动设为 YES,则解除断路,但不重			
		新起动。			
73	5V 输入时的频	这是在向设定频率用输入端子 ▲	40		
74	率	"FIN" (DCO-5V) 输入频率	41		
	0V 输入时的频	指令时,以及在使用电位器面设			
	率	板时设定频率范围的机能。 定			
		。在输入"FIN"时,"5V输入频 0V输入时的频率			
		时频率"和"0V输入时频率" 率			
		中大的一方也许会成为电位器 0V 频率电压 5V			
		面板的最高频率。 LOW 控制面板的位置 HIGH			
		* 只有 MID ***V/W**带控制面板。			
		*不限制用参数设定的频率"00—03			
		第 0 速度一第 3 速度频率"。			
75	上限频率	这是限制用参数设定的频率"00—03 第 0 速度—第 3 速度	42		
76	下限频率	频率"的输出频率范围的机能。	43		
	1 1 1 2 2 1	。"上限频率"是用参数设定的频率的最高值	10		
		● 这不限制用设定频率用输入端子"FIN"(DCO-5V)和			
		电位器面板(当为 MID***V/W**时)设定频率。			
		七世冊面似(二/J MID V/W 用J/ 及处效中。			
号码	参数名		显示		
		74	顺序		
77	接通电源时的	若设定为 YES,在接通电源时发生过电压触发的情况下,	44		
	过电压触发和	就显示 .E.O.U. ,并断路且在变频器部的直流电压低于大约			
	重新运行	400V时会自动解除断路。			
		*在接通电源时,若过电压状态的持续时间超过一定量,则			
		被看作是通常的过电压触发,显示由.E.O.U.变为 O.U.。			
80	弄清触发原因	可弄清触发原因(弄清的方法)	45		
		1 用 Δ 开关设定为 YES, 在此状态下切断电源。			
		2 显示消失后接着接通电源,这时原因弄清了,在4位LED			
		上显示出 CLr			
		3 在这种状态下,变频器不工作,故请再次切断电源,并			
		再次接通后使用。			
		I I J I/ N A ペニ/H I X / I J ♡	i		

81	触发原因	1	存储过去5次的触发原因,通过选择触发原因的参数,可确	46	
82	触发原因	2	认过去的触发原因。	47	
83	触发原因	3	关于显示内容,请参照 7—3"监视"项(P25)	48	
84	触发原因	4		49	
85	触发原因	5		50	
99	参数抽出		可按任意顺序设定表示参数的序号。详见"参数的抽出法"		
			把常用参数设定为可设定参数,这样便可很容易地设定你所	_	
			要的参数。		
_	参数锁定		可把设定的参数锁定		
			● n0 不锁定参数(出厂时的设定)		
			● ALL 锁定全部参数		
			ParT 只锁定无须设定的参数		
			若选择了 ParT,则只有"可设定参数量"及依据"99		
			参数抽出"选择的参数是可设定的。 关于参数的锁		
			定方法,请参照"锁定参数的方法"项(P24)。		

5、问题与对策

5-1 对发生问题原因的检查

发生问题时,请按下表内容进行检查并采取对策。

如果由于原因不明、变频器发生故障或零件损坏等而使您为难的话,请与销售该产品的商店或本公司联系。

异常现象	检查内容	采取的对策		
电机不转	布线有无异常 电源线是否接到	请正确布线 接通电源		
	了电源输入端子(R、S、T)上	把电源切断,再接通		
	操作盘的 4 位 LED 不亮灯	请进行一次上述方法		
	电源输入端子(R、S、T)的电压	请检查电源电压		
	是否正常			
	是否有异常显示	请参照下项"保护机能"		
	是否发出了自由运转指令	请解除自由运转		
	正反转开关是否都接通	请只接通正反转开关中的任何一个		
	频率设定有无正常	请检查频率设定 当用电位器面板(当为		
		MID***V/W**时)设定频率时,请用短		
		路棒把端子 "FIN"和 "5V" 之间短路		
	电机是否被锁定(负载是否过重)	请解除电机的锁定(减轻负载)		
	是不是缺相运转	请再检查一下变频器与电机之间的布线		
电机的旋转	输出端子(U、V、W)的相序是	使输出端子(U、V、W)的相序与电机		
方向是反的	否有错	的一致起来		

电机虽旋转	是否负载过重	请减轻负载
但速度不变		
电机的转速	电机的极数、电压规格是否正常	请检查规格说明书和标牌
有偏差	电源输入端子(R、S、T)的电压	请检查电源电压
	是否正常	
	频率设定范围是否正常	请确认"73.5V输入时的频率,74.0V时
		输入的频率";"75"上限频率;"76"下
		限频率
	电机的端子电压是否极度下降	请确认"35 底频率"、"36 最高输出电压
		的调整"。
	负载是否过重	请减轻负载
运转时转速	负载的变动是否太大	请减少负载的变动
不稳定		增大变频器和电机的容量

5-2 保护机能

MID 系列机内装有如下几类保护机能

- 1) 虽不做报警显示,但会发出避免触发的命令
- 2) 除显示报警外,还切断变频器的输出
- 3) 断路保护*1
- *1 一切断电源就不能保持断路信号

分类	保护机能LED显示	保护内容	对策等
1	防止加减速失	在加减速时,如果出现如下状态,	或者增加加减速时间,或者
	速	要防止加减速时间拖长以至断	减少惯性负载。
		路。	
		变频器的直流电压超过约	
	(不显示)	375V	
		电机电流超过变频器额定植	
		的 180%	
		(可用 "56 失速加速倍率"、"57	
		失速减率倍率"、调整加减速时	
		间)	
2	电压不足报警瞬间	当变频器的直流电压低于约 200V	请调查电线的布线状态和
	停电保护	时,则被看作"瞬间停电",切断	电源情况等。
	L	变频器的输出*1,当进而降到	
		150V以下时,则控制电路被复位。	
		在控制电路被复位之前,若电压	
		恢复,则可自动重新开始运转*2	
	防止反转*3	当选择防止反转机能时,在接到	请确认是否接到了反转指
		反转信号的情况下,可防止反转。	\$
	rEU P		
	防止恢复供电重新	在接通电源时,瞬间停电后恢复	请先发出一次停止指令后
	起动	供电时和复位时已发出运转指令	再次发出运转指令

	*2 r P	的情况下, 防止自动重新起动	
	切断过电流	当变频器的输出电流为变频器额	可考虑的原因有:电源电压
	O. U.	定电流的约 200%以上时断路	下降、负载 GD2 过大、加
			减速时间设定得过短、负载
			短路、接地等。请好好调查
			原因
	切断再生过电压	当变频器的直流电压上升,达到	在运转中触发时,可能是因
	E .O. U.	大约 400V 以上时断路	为减速时间过短,请减速时
			间设定得长些。另外, 若在
			接通电源时触发,可能是因
			为设在变频器输入侧的改
			善功率因数的 AC 电抗器
			的容量过大。请选定与变频
			器容量匹配的 AC 电抗器
分类	保护机能LED显示	保护内容	对策等
	过载断路(电子热	当电机电流超过"电子热敏继电	调查过载原因、减轻负载、
	敏继电器) THr	器"的设定值的状态持续下去时,	改变运转图形、或者是研究
		则被看作是过载,出现断路	提高变频器及电机的容量
			等
	接通电源时的过电	当因设在变频器输入侧改善功率	可能是因为设在变频器输
	压触发、重新运行	因数的 AC 电抗器的容量过大而	入一侧的改善功率因数的
	EOU	在接通电源时发生过电压触发,	AC 电抗器的容量过大。请
		这时显示出EOU,切断输出,且	选定与变频器容量匹配的
		在变频器的直流电压不足大约	电抗器
		400V 时,会自动解除断路,进行	
		通常运转*4	
	散热片过热造断路	当冷却用散热片过热时,温度传	调查冷却用散热片及周围
	器	感器发挥作用,切断电路	温度等。
	ОН		
	CPU 错误 Err	一查出控制用微机出现异常就断	可能是因外来噪音等而出
		路	现错误动作,请调查并清除
			周围的噪音源。
	自我诊断断路	当"18运转方式选择"等参数有	不是异常,一解除断路,变
	CAU	变更时断路。请参照7─3"监视"	更的结果就有效
		项	
	外部强制触发 0L	当"4714 机能选择"设定为外部	请调查过载、改变运转图
		强制触发时,该端子和"G"之间	形,或增加变频器及电机的
		一断开就断路。短路后请用下项9	容量等。
1		一3"断路解除法"解除之。	

- *1 若停电时间在大约 15MS 以内的话,则变频器正常工作
- *2 当 "70 防止恢复供电重新起动"被选择 YES 时有效
- *3 仅在"69 防止反转"被选择为 YES 时有效
- *4 仅在"77 电源接通时的过电压断路与重新运行"被选择为 YES 时有效
- *5 除了 MID**1x (1500W) 外,没有这种机能。

5-3 断路的解除方法


万一断路时,请在清除原因的基础上用下列方法中的任一种解除之。

断路的解除方法

- (1) 切断变频器电源, 待断路显示消失后接通电源。
- (2) 在现在的断路原因被显示出来的情况下,把"11"—"G"之间和"12"—"G"之间 都短路 0•1 秒以上。*1
- (3) 在现在的断路原因被显示出来的情况下,同时按下操作盘上的△▽开关1秒钟一上。
- (4) 在现在的断路原因被显示出来的情况下,输入断路复位指令。*2
- * 但当 CPU 发生故障 Err 时,请用方法(1)解除,用方法(2)(3)(4)不能解除。
- *1 当把 "4611 12 机能选择"设定为 11: 运转/停止、12: 正转/反转时,不能解除。
- *2 仅在"4714 机能选择"被选择为 rST 时有效。


5-4 对外来噪音采取的对策

● 请将控制电路的电线与动力线分开。



请务必接地 第3种接地(100兆欧以下,¢1.6mm以上)

● 当延长控制电路电线使用时,在有些环境条件下,可能会有噪音从控制电路的电线进来, 变频器会作出错误动作。这时若能象下图所示的那样,把电线在数据线过滤器(DV0P031) 缠两三圈后使用的话,可能会有效。(请把数据线过滤器设置在变频器附近)




5-5 无线电干扰对策

无线电噪声是由变频器和电源辐射出来的电磁波噪声造成的。在电场强度弱的地区,它对 10HZ 以下的频带影响大,尤其是中频带(一般无线电广播的频带为 535—1605HZ)有时会成为问题。(抑制无线电噪声的方法)

把噪声过滤器接在电源输入端子上,并把变频器及电线分别装入接地外壳和管道里,这样可在一定程度上抑制漏出来的无线电噪声。

请把噪声过滤器的输出一侧接在电源上,输入一侧接在变频器上。



请务必接地 第3种接地 (100 兆欧以下, ¢1.6mm 以上)

(2)单相 220V 规格

件	号	042w1x	082w1x	152w1x
输	适用电机 (kw) *2	0. 4	0. 75	1.5
出				
额	输出容量 (kvA) *3	1.0	1.6	2.8
定	额定输出电流(A)	2. 4	4.0	7. 0
值	额定输出电压*4	三相 AC200—230V		
电	电压	单相 AC200—230V ±10%		
源	频率	$50/60$ HZ ± 0.5 %		

控	控制方法	低噪声正弦拨 PWM 方式				
制	输出频率范围	1.0-240HZ (从 1HZ 起动 停止) ±0.5%				
方	频率精度	±5% (25 摄氏度±10 设氏度)				
法	频率设定分辨率	娄字: 0.1HZ				
		模拟:设定频率范围/250HZ(最小 0.1HZ)				
	频率设定	数字/电位器面板*1/模拟(DCO-+5V)				
	电压/频率特性	基准频率: 30-240HZ (1HZ1 步) 有降低转矩图形				
	过载电流额定值	150% 1 分钟				
	再生制动转矩	20%以上 (短时间)				
	直流制动器	可调整制动器起始频率、制动器工作时间、制动量				
		0 秒/0.1—3600 秒 (0.1—3 秒 0.02 秒 1 步; 3—				
	加减速时间*5	10 秒 0.1 秒 1 步; 10 秒以上 1 秒 1 步) 但这是变				
		化 50HZ 的时间,可设定两种加减速度				
	运转方式	缓进运转 两种速度运转 四种速度运转				
	其它	可选择重新运行机能 可锁定参数				
保护	机能	电压不足保护、过电流保护、过电压保护、瞬间停				
		电保护、散热片过热保护、防止失速、过载断路(电				
		子热敏继电器)、防止恢复供电重新起动、自我诊				
		断触发(存储过去5次触发原因)。				
环	环境温度	-10 摄氏度+50 摄食氏度 (无冰冻)				
境	环境湿度	相对湿度在 90%以下(无露水)				
条	周围条件	室内(无腐蚀性气体、垃圾、尘埃)				
件	海拔	1.000 米以下				
	振动	5.9M/S2 (0.6G) 以下 (10—60HZ)				
	保护结构	封闭式 (Lp20)				
	冷却方式	自冷(未装备风扇) 强制风冷				
	大概质量 (KG)	0.5 0.6 1.2 1.5				

- *1 M1D**A**无电位器面板, M1D***V**有
- *2 适用电机为松下三相标准电机 EM-FBH 4级 当你要使用别的电机时,请在变频器的额定值以内先定
- *3 输出容量指额定输出电压为 230V 时的
- *4 输出电压不高于电源电压
- *5 当设定0秒时,实际上设定的是0.05秒

6 参数一览表

号码	参数名	参数设定			显示顺序		
		调整范围	最小单位	出厂设定	检查*1	出厂	检查
_	可设定参数量	0-50	1	15			
00	设定频率(第	0HZ 1-	0. 1HZ	0HZ		01	
	0速)	上限频率					
01	第1速度频率	0HZ 1-	0. 1HZ	50HZ		02	
		上限频率					

00	姓 。	0117 1 0	1117	20117		02	\neg
02	第2速度频率). 1HZ	30HZ		03	
		上限频率					
03	第3速度频率	0HZ 1- 0). 1HZ	15HZ		04	
		上限频率					
16	运转指令选择	PnL 操作盘 ′	TEr 端子	ВоТН		05	
		板 boTH 二	者都可				
17	频率指令选择	PnL 操作盘		PnL2		06	
		0-5Dco-5 或E	电位器面	0-5			
		板					
18	运转方式选择	缓进、两种、	、4 种速	4 速运转	4 速运转	07	
		度运转方式					
19	转矩加大	0—100	2	38 (22)		08	
				*4			
21	加速时间	0 秒/10— 8	8#参照	5秒		09	
31	减速时间	3600 秒		5秒		10	
20	缓进频率	0HZ 1-					
		30HZ 0). 1HZ	7HZ		11	
30	载波	0 1 2 3 4		6		12	
		5 6 7					
35	底频率	30 — 1	ΙHZ	60HZ		13	
		240HZ					
79	电子热敏继电	50 — 1	10%	100%		14	
	器	100% no					
86	参数初始化	no Y	YES	No		15	

*出厂时可设定以上 15 个参数。至于其它的参数,请设定了"可设定参数量"之后,再进行确认和变更。

22	第2加速时间	0 秒 0.10-3600) *3 参照	1秒	16
32	第2加速时间	秒		1秒	17
25	直流制动量	0—100	2	94 (70)	18
				*4	
26	直流制动时间	当为 pos 时: 0-3	3 0.05 秒	0.5秒	19
		秒 当为-pos 时:	0.1秒		
		0-6 秒			
27	直流制动器选	Pos 定位 -pos 急	刹车	POS	20
	择				
29	制动开始频率	1-240HZ	0. 1HZ	3HZ	21
36	调整最高输出	0-100	1	100	22
	电压				
37	V/F 降低特性	1-2 次方	0. 1	1	23
41	跳频 1-A	0HZ 1-上限频	0. 1HZ	0HZ	24
		率-0.1HZ			
42	跳频 2-B	0HZ 1-上限频	0. 1HZ	0HZ	25
		率-0.1HZ			

43	跳频 3-A	1-240HZ	0. 1HZ	60HZ	26	
44	跳频 4-B	1-240HZ	0. 1HZ	60HZ	27	
46	11 12 机能选	FSnS11: 正转/停	F止 12 反转/停	FSrS	28	
	择	止				
		nSFr 11: 正转/	停止 12 反转/			
		停止				

- *1 检查栏的一标记的参数,为安全起见,一旦进行变更、存储就断路,请解除断路后用。
- *2 当为 MID***A/B**时是 PnL; 当为 MID***V/W**时是 0-5;
- *3 关于加减速时间的设定,不足 3 秒时,以 0.02 秒为单位; 3-10 秒时,以 0.1 秒为单位; 10 秒以上时,以 1 秒为单位。
- *4()内是 M1D**1x(1500w)的出厂设定值。

号码	参数名	参数设定			显示	显示顺序	
		调整范围 最小单	位	出厂设定	检查*1	出厂	检查
47	14 种机能选	FrEE 运转 THr 外部强	度触发	FrEE		29	
	择	U-d 第 2 加减速度					
		RsT 断路复位					
51	输出信号选	TrlP 断路 STbl 到达		THIP		30	
	择	Run 正在运转 FrEE 自	由运转 F				
		正在正转r正在反转					
55	输出信号极 性选择	N0r 正极性 rEU 反极性	Ė	nor		31	
56	失速时加速	123456 倍		8倍		32	
	倍率						
57	失速时减速	123456 倍		8倍		33	
	倍率						
60	监视方式切	-S-P 设定频率 0-F 输出频率		0-F		34	
	换	Dc-U 变频器直流电压					
61	显示倍率	0. 01-60 *2 参数	Ź .				
69		No 反转 YES 防止反转	<u> </u>				
70		no 重新启动 YES 防	止重新启				
		动					
71		no 不重新启动					
		14 设定重新运行	1				
72		0-120 秒	2 秒				
73		0HZ1HZ-240HZ	0. 1HZ				
74		0HZ1HZ—240HZ	0. 1HZ				
75		下限频率+0.1一	0. 1HZ				
		240HZ					
76		0HZ 1一上限频率一	0. 1HZ				
		0.1Hz					
77		No 重新运行 YES 重	新运行				
80		No YES					


81			
82			
83			
84			
85			
99	01—36		
	No 不锁定参数		
	ALL 锁定所有参数		
	ParT 锁定不须设定的参数		

^{*1} 检查____标记的参数,这安全起见,一旦进行变更、存储就断路,请解除断路后用。

7 端子的机能

(1) 主电路端子

端子号	端子	机能说明	
R, S, T	电源输入端子	三相 200V 规格,请将电源输入端子(R、S、T)接在	
		商用电源(三相 200~230V、50Hz/60Hz)上。	
		单相 100V、200V 规格,请将电源输入端子(R、S、T)	
		接在商用电源(单相 100V~230V、50Hz/60Hz)上。	
U、V、W	输出端子	接在三相感应电机上	
Е	接地用端子	是把变频器底座接地用的端子。	



(2) 控制电路端子

端子号	端子号端子名称		机能说明			
5V*1		频率设定用电源端子	加的是 DC+5V 电压			
FIN*1		频率设定用输入端子	当 "FIN" — "G"之间输入 DC0~5V 电压时,设定			
			频率			
G	G 控制用地线		是接头输入的公用地线端子			
输	01	输出信号端子	这是开路调整器;输出端子。(但当设整电源 OFF 时			
出	COM	输出信号用公共端子	不保持)。亦可选作"51输出信号选择"输出的信号。			
端			另外,还可用"55输出信号极性选择"反转输出信号			
子			的极性。			
			1c max =50 mA Vce max= DC24V			

^{*2} 关于显示倍率的设定,不足5倍的以0.01倍为单位,5倍以上的以0.1倍为单位。

输	11	正转/停止指令	在"11"一"	'G"之间短路时	寸正转, 断	开时停止;在
入	12	反转/停止指令	"F12" — "	G"之间短路时	 反转,断	开时停止。一
端			旦变更 "461	1、12 机能选择	",也可把	"11"作为运
子			转/停止指令,	把"12"作为	下转/反转打	旨令。
	13	频率设定端子	依据运转方式	门武择以下机	能:	
	14		运转方式	13	14	
			缓进	缓进运转*1	多机能	
			两种速度	频率设定选	选择	
			四种速度	择		
			*1 接通 13 后	F,通过接通正车	专或反转,	可作缓进运转
			*2 多机能选	择——用"4714	机能选择"	,可从自由运
			转,外部强制	J触发、第2加源	咸速选择和	触发复位中进
			行选择。			

MID****V/W**时,用短路棒将"5V—FIN"之间短路。在 MID***上,当你使用由"FIN"端子发来的外部频率指令时,请按照 5—2 标准接线图(2),当为 MID***V/W**时的规定,把短路棒去掉,再把电位器向右转到最大(高)后再用。

- ◆通电时请勿触摸控制电路的端子,否则因静电等原因可能产生错误动作。
- ◆11—14 的各个输入端子的内部结构是由约 2.5K Ω 和大约+8V 组成,可用接点或开路调整器输出进行控制。
- ◆输出端子与其它控制端子绝缘。

[注意事项]

(1) 输入端子机能的优先顺序是:

直流制动器>通常运转 > 缓进运转 > 自由运转停止 > 外部控制断路

- 例) 1 在进行直流制动时, 若发出运转指令则立即进入运转。
 - 2 在作缓进运转时, 若发出停止运转指令, 则停止自由运转。
 - 3 在执行自由运转指令时,即使发出运转指令也不运转。 另外,相互矛盾的指令(如:同时发出正转和反转指令)为停止指令。
- (2) 若在断路时发出正转和反转指令两种指令,则可解除断路。 (请先清除选成触发的原因,然后再解除断路)
- (3) 多种速成度运转时的频率设定选择方法

用 2 进制数设定"频率设定选择端子"可以选择频率

(2种运行方式)

1.3	频率设定
OFF	第0速度频率
ON	第1速度频率

·ON、OFF 表示与"G"之间的关系

(在4种运转方式)

"13" — "G" 间	"14" — "G" 间	频率设定
开路	开路	第0速度频率
短路	开路	第1速度频率
开路	短路	第2速度频率
短路	短路	第3速度频率